



———	スクリーン(大)・スクリーン(小)
----	水平幕
----	美術ボタン
□	昇降ステージ (W24000xD5000x2枚)
[AV]	映像・音響・接続盤 (調整卓)
□	操作卓 (W1800×D800)
△	CH=12000 (ステージ上一部9000)

シアター形式 2500席 (1492席+可動席1008席)

【映像サイズ】
約300インチ(16:9)
約W6.6m×H3.7m




—	スクリーン(大)・スクリーン(小)
---	水平幕
---	美術ボタン
□	昇降ステージ (W24000xD5000x2枚)
[AV]	映像・音響・接続盤 (調整卓)
□	操作卓 (W1800×D800)
△	CH=12000 (ステージ上一部9000)

スクール形式 1000席 (2名掛け)

【映像サイズ】
約300インチ (16:9)
約W6.6m x H3.7m

24000




41100

	スクリーン(大)・スクリーン(小)
	水平線幕
	美術ボタン
	昇降ステージ (W24000xD5000x2枚)
	映像・音響・接続盤 (調整卓)
	操作卓 (W1800×D800)
	CH=12000 (ステージ上一部9000)

円卓形式 990席 (10名掛け)

【映像サイズ】
約300インチ (16:9)
約W6.6m x H3.7m

24000




41100

—	スクリーン(大)・スクリーン(小)
---	水平幕
---	美術ボタン
□	昇降ステージ (W24000xD5000x2枚)
[AV]	映像・音響・接続盤 (調整卓)
□	操作卓 (W1800×D800)
○	CH=12000 (ステージ上一部9000)


【映像サイズ】
約300インチ(16:9)
約W6.6m×H3.7m

24000




41100

———	スクリーン(大)・スクリーン(小)
----	水平幕
----	美術ボタン
□	昇降ステージ(W24000×D5000×2枚)
[AV]	映像・音響・接続盤(調整卓)
□	操作卓(W1800×D800)
○	CH=12000(ステージ上一部9000)




【映像サイズ】
約300インチ(16:9)
約W6.6m×H3.7m

——	スクリーン(大)・スクリーン(小)
----	ホリゾン幕
----	美術ボタン
□	昇降ステージ (W24000xD5000x2枚)
[AV]	映像・音響・接続盤 (調整卓)
□	操作卓 (W1800×D800)
○	CH=12000 (ステージ上一部9000)



———	スクリーン(大)・スクリーン(小)
----	水平幕
----	美術ボタン
□	昇降ステージ (W24000xD5000x2枚)
[AV]	映像・音響・接続盤 (調整卓)
□	操作卓 (W1800×D800)
○	CH=12000 (ステージ上一部9000)



——	スクリーン(大)・スクリーン(小)
----	水平幕
----	美術ボタン
□	昇降ステージ (W24000xD5000x2枚)
[AV]	映像・音響・接続盤 (調整卓)
□	操作卓 (W1800×D800)
△	CH=12000 (ステージ上一部9000)